



MIKRONAUT
STICKDESIGN FÜR GROß UND KLEIN

ANLEITUNG FÜR EINE FRANSENAPPLIKATION

ZUERST WIRD DIE UMRANDUNG DER APPLIKATION GESTICKT. DIE GARNFARBE HIERFÜR IST EGAL. DIE UMRANDUNG ZEIGT IHNEN, WO GENAU DER STOFF APPLIZIERT WERDEN SOLL.

WÄHLEN SIE EIN STOFFSTÜCK UND LEGEN ES ÜBER DIE GESTICKTE UMRANDUNG. DIE UMRANDUNG DARF NICHT MEHR ZU SEHEN SEIN. WÄHLEN SIE ALSO EIN STOFFSTÜCK, DASS GROß GENUG IST, DIE UMRANDUNG ZU VERDECKEN. DAZU MUSS DIE STICKEREI NICHT AUS DEM RAHMEN AUSGESPANNT WERDEN.

IM ZWEITEN STICKSCHRITT WIRD NUN ERNEUT EINE UMRANDUNG GESTICKT. WÄHLEN SIE DAZU EINE GARNFARBE, DIE DER SPÄTERN UMRANDUNGSFARBE ÄHNELT ODER DIESER ENTSPRICHT. MIT DIESEM STICKSCHRITT WIRD DER STOFF FEST GESTICKT.

NEHMEN SIE DEN RAHMEN VORSICHTIG AUS DER MASCHINE. SPANNEN SIE DIE STICKEREI NICHT AUS. MIT EINER KLEINEN SCHERE SCHNEIDEN SIE NUN DEN STOFF CA. 2MM AN DER UMRANDUNG ENTLANG AB. SOLL ES STARK AUSFRANSEN, LASSEN SIE CA. 4MM ABSTAND ZUR UMRANDUNG. ACHTEN SIE DARAUF, GENUG ABSTAND ZUR GESTICKTEN LINIE ZU LASSEN, SONST WIRD DER APPLIZIERTE STOFF UNTER UMSTÄNDEN NICHT RICHTIG FESTGESTICKT.

DEN RAHMEN WIEDER VORSICHTIG IN DIE MASCHINE EINSETZEN. WÄHLEN SIE JETZT IHRE GARNFARBE FÜR DIE SICHTBARE KONTUR DER STICKEREI. STICKEN SIE DAS MOTIV ZU ENDE. FERTIG!

VIELE GRÜßE UND VIEL SPAß BEIM STICKEN

DAS TEAM VON
MIKRONAUT.DE